

# secure boot



## context

dit document beschrijft hoe je secure boot uit- en inschakelt op Intel NUC.  
Deze security feature bepaalt dat je niet kan opstarten vanaf een willekeurig (niet-vertrouwd) installatiemedium.

## secure boot uitschakelen

1. sluit scherm en toetsenbord aan op de NUC
2. schakel de NUC in en druk de functietoets **F2** mitrailleurgewijs in.
3. tab naar **Advanced** > **Boot** > **Secure Boot**
4. **Secure Boot**: uitvinken ahv spatiebalk.
5. **F10**: Save and exit

Note: Nu kan je een installatie uitvoeren vanaf een medium dat geen digitaal-ondertekende bootcode bevat

## secure boot inschakelen

1. sluit scherm en toetsenbord aan op de NUC
2. schakel de NUC in en druk de functietoets **F2** mitrailleurgewijs in.
3. tab naar **Advanced** > **Boot** > **Secure Boot**
4. **Secure Boot**: aanvinken ahv spatiebalk.
5. **F10**: Save and exit

Note: Nu kan je enkel installaties uitvoeren vanaf een medium dat digitaal-ondertekende bootcode bevat

## meer info

[Ct magazine over Secure Boot](#)

[nuc](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

[https://louslab.be/doku.php?id=nuc:secure\\_boot](https://louslab.be/doku.php?id=nuc:secure_boot)

Last update: **2024/11/16 18:14**

