

Sophos standaard LAN wijzigen



context

dit document beschrijft hoe je het standaard LAN (172.16.16.16) van een Sophos XG wijzigt.

stappenplan

- sluit VGA-scherm en toetsenbord aan op de firewall
- meld aan op console menu met standaard wachtwoord (admin)
- kies **1. NetworkConfiguration > 1. Interface Configuration > 2x ENTER, y (set ip address)**
- geef nieuw ip adres en subnet op.

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[sophos](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=sophos:standaard_lan_wijzigen

Last update: **2024/11/16 18:14**

