

activeer SSH



context

dit document beschrijft hoe je SSH activeert op een Raspberry pi.
Nogal wat distro's zetten standaard geen SSH actief. Hieronder tonen we hoe je dat kunt doen
zonder een scherm of toetsenbord aan te sluiten!!

activeer SSH

1. neem de SD kaart uit de pi
2. steek die in je kaarlezer
3. open Windows verkenner en open het volume **Boot**
4. maak een **leeg** bestand ssh aan.
Verwijder de extentie (.txt, bv): **Verkenner > View > File name extensions**
5. steek de SD kaart terug in de pi
6. start de pi op
7. verbind met PuTTY [op het ip adres](#)

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[raspberry pi](#), [ssh](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=raspberry_pi:activeer_ssh

Last update: **2024/11/16 18:14**

